

ООО «ПО ЗМ»

КОГТИ МОНТЕРСКИЕ КМ-1

ПАСПОРТ

Адрес изготовителя:

Россия, 656049, г. Барнаул а/я 4427 Тел (3852) 61-76-63

1. Назначение и техническая характеристика

Когти монтерские КМ-1 (далее когти) предназначены для подъема на деревянные и деревянные с ж/б приставками опоры линий электропередач, а также на опоры линии связи и работы на них. Когти должны эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от +40 до -40 °С.

2. Технические характеристики

ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра	Параметр
Диаметр опор, мм	140-245
Раствор когтя, мм	245+/-10
Масса когтей без ремней, кг не более	3,1

3. Состав изделия, комплект поставки

Комплект поставки:

- правый и левый коготь в комплекте с ремнями крепежными - 1 пара;
- паспорт - 1 шт.

4. Условия эксплуатации

Перед каждым подъемом на опору необходимо тщательно осмотреть когти и убедиться, что не просрочена дата их испытания и исправны узлы и детали. Особое внимание следует обратить на выявление дефектов сварных швов, шипов, ремней крепежных, пряжек и контргаск. Когти должны применяться строго по назначению в укомплектованном виде.

В процессе эксплуатации необходимо руководствоваться «Межотраслевыми правилами по охране труда при работе на высоте» (ПОТ Р М - 012-2000 Введены в действие с 1 декабря 2000г)

Потребителем должна быть разработана и утверждена в установленном порядке инструкция по безопасной эксплуатации когтей. Потребитель обязан обеспечить эксплуатацию когтей в строгом соответствии с инструкцией.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

выполнять работы с применением когтей без монтерского пояса; пользоваться когтями с затупленными или сломанными шипами; прокалывать в крепежных ремнях дополнительные отверстия; пользоваться когтями, не соответствующими по исполнению типу опор; пользоваться когтями, не прошедшими проверки технического состояния. Перед выдачей в эксплуатацию и не реже одного раза в 6 месяцев в процессе эксплуатации, каждый коготь должен быть подвергнут статистическим испытаниям нагрузкой, 1765 Н (180 кгс), приложенной к центру подножки в течение 5 мин.

5. Транспортирование и хранение

Когти должны транспортироваться в условиях, исключающих попадание влаги и солнечных лучей.

Когти должны храниться в проветриваемых помещениях.

6. Свидетельство о приемке

Когти монтерские КМ-1 соответствуют требованиям ТУ 5221-001-99107660-2010, и признаны годными к эксплуатации.

Когти промаркированы заводским клеймом.

ОТК

АВГУСТ 2012

№ _____ б/н

Отметка технического контроля.

Дата выпуска

7. Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода лаз в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю. Шипы заменять по мере износа. Срок службы металлических деталей лазов, кроме шипов - 5 лет со дня изготовления.

Отзывы и замечания по качеству направлять в наш адрес.